



Grondverankering

De banken kunnen op verschillende manieren verankerd worden. Welke manier wenselijk is, is afhankelijk van het type bank dat u heeft gekozen en de gebruikstoepassing.

1) Onzichtbare strips

Standaard verankeren wij onze banken met "niet zichtbare" strips. Dit houdt in dat wij onder iedere poot van de bank een hoekijzer monteren. Dit hoekijzer zit met een bout vast onder de bankpoot, het andere uiteinde van het hoekijzer kan op de betonpoer geschroefd worden. De afstand van de bovenzijde tot aan de onderzijde van het hoekijzer is 14,5 cm.

2) Zichtbare strips

Wanneer de bank vaker verplaatst dient te worden, hebben zichtbare strips tussen de poten de voorkeur. Er worden dan aluminium of ijzeren strips met gaten tussen de poten van de bank gemonteerd.

3) Rechtstreeks door de poot

Bij een klein aantal modellen (Rheia, Achilles, Zocher, Hermes en Poseidon) wordt er rechtstreeks door de poot verankerd. De poten van de bank worden nu rechtstreeks op de betonblokken geschroefd. Via het bijgeleverde draadeind kunt u zelf bepalen of u de banken onder of op maaiveld hoogte wilt plaatsen.

Verder leveren wij per bank:

- 2 betonblokken (50kg p.st.: 80x10x15cm) of (90kg p.st.: 90x10x25cm). Afhankelijk van het type bank met één of twee in het beton meegegoten betonschroefhulsen (12mm).
- Verf voor het aanstippen van de moeren.

Bij verankeringmethode 2 en 3 wordt tevens bijgeleverd:

- 1 meter RVS draadeind inclusief 4 RVS moeren. Deze kan naar wens op maat worden afgezaagd. De lengte van het afgezaagde draadeind is afhankelijk van of de banken onder het maaiveld of op het maaiveld worden verankerd.
OF
- 1 meter RVS draadeind inclusief 2 RVS diefstalbestendige moeren en 2 RVS moeren. Deze moeren kunnen alleen open en dicht worden gedraaid met een speciale tool. Deze dient u apart aan te schaffen à 75 euro.

Verankering onder het maaiveld *(bij bovengenoemde methodes 2+3 te gebruiken)*

De poeren worden onder het straatwerk of zand geplaatst waarbij de verbinding tussen bank en betonpoer wordt gemaakt door middel van het draadeind. Het draadeind dient op dezelfde hoogte afgezaagd te worden als de moer. De moeren dienen vervolgens aangestipt te worden met de meegeleverde verf. *Bij deze methode van verankeren zijn twee blokken van 50 kilogram veelal voldoende.*

Verankering op maaiveldhoogte *(bij bovengenoemde methodes 2+3 te gebruiken)*

Worden de banken op onverharde ondergrond geplaatst, dan dienen de betonpoeren tevens als "fundering". De poeren worden dan op maaiveldhoogte ingegraven en de bank wordt er rechtstreeks op geplaatst. Het draadeind dient op dezelfde hoogte afgezaagd te worden als de moer. De moeren dienen vervolgens aangestipt te worden met de meegeleverde verf. *Bij deze manier van verankeren is het raadzaam af te wegen of men 50 of 90kg blokken wil plaatsen in verband met vandalisme.*